

Bruger vejledning




Dansk manual



Soundliving - Explorer

Soundliving - Explorer
www.soundliving.dk

1	Introduktion	1
2	Pakken	2
3	Tilslutning	3
4	Anvendelse	3
4.1	Generelle funktioner	4
4.2	Parring til mobiltelefon	5
4.3	Opladning af produktet	5
5	Specifikationer	6

<p>1. Introduktion</p> <p>Mange tak for at vælge Soundliving - Explorer. Denne manual vil hjælpe dig med at lære dine nye høretelefoner at kende.</p> <p>Sikkerheds regler</p> <ol style="list-style-type: none">1\ For at sikre din sikkerhed, bedes du venligst læse hele manualen inden du tager høretelefonerne i brug.2\ Vær venligst forsigtig overfor skarpe kanter, metal-dele og tilbehør. Vi har designet emballagen og produktet så sikkert som muligt, så vi undgår alle uheldige situationer.3\ Lad venligst vær med at åbne høretelefoner helt, hvis du gør kan vi desværre ikke sikre mod stød, ildebrænd mm.4\ Der må ikke anvendes fortyndingsmiddel på høretelefonerne. <p>1</p>	<p>2. Pakken</p>  <p>1X Bluetooth Høretelefoner 1X USB Oplader Kabel 1X Aux-in kabel 1X Bruger vejledning 1X Gaveæske</p> <p>2</p>										
<p>3. Tilslutning</p> <p>1. MFB knapper Tænd/ Sluk/ Par-dannelse / Besvar opkald / Afvis / Afslut/ Afspil /pause/</p> <p>2. Opladning 3. 3.5MM audio jack 4. Volume ned /Forrige 5. Volume op /Næste 6. MIC 7. LED lys</p>  <p>4. Anvendelse</p> <p>3</p>	<p>4.1. Generelle Funktioner</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tryk 1-2 sekunder på MFB knappen og høretelefonerne tændes.2. Tilslut via Bluetooth under indstillinger på dit apparat.3. Alternativt tilslut via det medfølgende AUX-kabel.4. Volume-up tryk på højre knap på højre hørebøf.5. Volume-ned tryk på venstre knap på højre hørebøf.6. Næste sang hold højre knap nede på højre hørebøf7. Forrige sang hold venstre knap nede på højre hørebøf.8. Sluk for høretelefonerne ved at hold MFB knappen inde i 2-3 sekunder. <p>4</p>										
<p>Parring til en computer</p> <p>Har din Computer Bluetooth, kan du naturligvis tilslutte den vej igennem. Besidder din computer ikke Bluetooth, kan du tilslutte via det medfølgende AUX-kabel.</p> <p>4.3. Opladning af høretelefonerne For at oplade indsættes det medfølgende USB-kabel, som derefter kan indsættes i en USB-indgang i fx en adapter eller PC.</p> <p>5</p>	 <p>Advarsel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Du skal anvende en godkendt oplader for sikkerhedsmæssige årsager. <p>Du skal ikke lade høretelefonerne oplade mere end 24 timer max.</p> <p>5. Tekniske specifikationer</p> <table><tr><td>Bluetooth</td><td>Bluetooth 4.2+APT X</td></tr><tr><td>Specifikationer</td><td>A2DP1.3 / AVRCP1.6 / HSP1.2 / HFP1.6</td></tr><tr><td>Bluetooth</td><td>CVC8-0 Noise and Echo reduction</td></tr><tr><td>DSP</td><td>10 m</td></tr><tr><td>RF Afstand</td><td></td></tr></table> <p>6</p>	Bluetooth	Bluetooth 4.2+APT X	Specifikationer	A2DP1.3 / AVRCP1.6 / HSP1.2 / HFP1.6	Bluetooth	CVC8-0 Noise and Echo reduction	DSP	10 m	RF Afstand	
Bluetooth	Bluetooth 4.2+APT X										
Specifikationer	A2DP1.3 / AVRCP1.6 / HSP1.2 / HFP1.6										
Bluetooth	CVC8-0 Noise and Echo reduction										
DSP	10 m										
RF Afstand											